INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT! Read these instructions before you use your new 045 Key Machine. Ensure that all safety recommendations are followed!


See page 3 for instructions.

MANUEL D'UTILISATION

IMPORTANT : Veuillez lire ces instructions avant d'utiliser votre nouvelle machine à tailler les clés no 045. Assurez-vous de suivre toutes les recommandations de sécurité! Reportez-vous à la page 16 pour consulter ces consignes.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMPORTANTE: Lea estas instrucciones antes de utilizar su nueva máquina de tallar llaves del modelo nº 045. Asegúrese de que se cumplen todas las consignas de seguridad (página 31).



This manual is applies specifically to the 045 Performance Series key machine. It properly identifies your model and assures you will receive correct parts, if and when you require replacement parts. Retain this manual in a safe place. It's the only one of its kind. If ownership of this machine is transferred, this service manual should accompany the machine.

When seeking service information about this machine, refer to Model No. 045 and the part number desired (see pages 6 to 8). Note that many parts are not interchangeable with other ILCO UNICAN machines.

CONTENTS

Warranty	2
Safety information	
Introduction / unpacking	
Operating parts (illustrated)	
Operating parts identification (names and part numbers)	5
Exploded view	6
Exploded view parts list / unpacking / test keys	8
How to duplicate keys	
The cutting operation / replacing the cutter	.12
Adjustments	

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

ILCO UNICAN warrants to the original buyer of any new model 045 machine that it will repair or replace, at its option, any part of any machine which proves, to the reasonable satisfaction of ILCO UNICAN, to have defects arising from the faulty manufacture of the machine or from defective material or components, during a period of one (1) year from the date of shipment of the machine by ILCO UNICAN, provided that the machine is returned by prepaid transport to ILCO UNICAN or to its authorized representative before the expiry of the warranty period together with a detailed description of the alleged defect(s). ILCO UNICAN may, at its discretion, elect to refund the purchase price allowable to the part affected, or to issue a credit if the price therefore remains unpaid.

ILCO UNICAN sells precision-made machines. The buyer assumes all risks, and ILCO UNICAN shall not be liable for any reason, if the machine has been subjected to improper installation, improper use, improper or inadequate maintenance, negligence, if any unauthorized modification or alteration is made to the machine, or in case of accident. For greater certainty, any machine not operated in accordance with ILCO UNICAN printed instructions or operated beyond its rated capacity shall not be covered by this or any other warranty.

Any and all warranties made by ILCO UNICAN on any machine, product, or component thereof shall be effective only if and for so long as the buyer complies with all payment obligations pursuant to the buyer's accepted and acknowledged order. Failure to meet such payment obligations shall void all warranties and not extend the period of time for which such machine, product of component thereof is warranted irrespective of whether or not payment is eventually made.

These warranties are in lieu of and not in addition to any other warranty of condition, expressed or implied, including without limitation merchantability, fitness for a particular purpose or latent defects. The buyer releases ILCO UNICAN from any liability for any reason other than a breach of its warranties hereunder.

The liability of ILCO UNICAN shall in no case, including negligence, exceed the purchase price of the defective machine, nor shall ILCO UNICAN be liable for any personal injuries, property damage or consequential damages.

Use only genuine ILCO UNICAN replacement parts on this machine!

Serial number :	

WARNING - SAFETY NOTICE

IMPORTANT - Please read carefully before operating machine.

Safety begins with education, and continues with proper application. All personnel who operate your machine should read the supplied Operator's Manual for information on how to properly operate it. The likelihood of accidents and miscuts will be greatly reduced.

General safety

- Safety glasses must be worn to reduce the possibility of eye injury while operating or in the immediate vicinity of key cutting equipment.
- Always turn machine off before making adjustments or inserting or removing keys.
- Machine should be located in an area accessible only by authorized operators. Location must be such that customers and other personnel are not subject to potential injury from "flying chips".
- Do not defeat safety features built into your machine.
 Removal or modification of safety shields, cutter guards, and other safety devices should be strictly forbidden.
- At no time should the mechanically-driven parts of the machine be touched while it is in operation. The operator should take care to ensure that loose-fitting clothing, long hair, etc. are kept from the area of machine operation.
- Your machine has been specially designed and built for key cutting purposes only and should be operated according to the Operator's Manual. All other uses are strongly discouraged as potentially dangerous, and should not be attempted! Such use will immediately void the machine's warranty.
- Some states have specific age restriction concerning the operation of certain types of equipment. Check local and state ordinances for compliance.

Electrical safety

- (115 Volt models) Your machine is designed to operate using 120 Volt A. C. 60 Hz. electrical current. It is supplied with a three-prong power plug which should be used with a properly grounded three-prong outlet only. Do not defeat the safety purpose of the plug by modifying or using with non-grounded outlets!
- To reduce risk of fire or electrical shock, do not expose or operate machine in damp or wet locations.
- Electrical problems should be referred to qualified repair technicians. If the machine is under warranty, contact ILCO UNICAN at the address printed on the cover. (ILCO UNICAN also offers repair service for out-of-warranty machines. Contact ILCO UNICAN for details.)
- Always unplug the machine before removing the hood or changing the cutter wheel.

Grounding instructions

- In the event of a malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This machine is equipped with an electric cord that has an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into a machine outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Do not modify the plug provided if it will not fit the outlet, have the proper outlet installed by a qualified electrician.
- Improper connection of the equipment grounding conductor can result in a risk of electric shock. The conductor with insulation that has a green outer

- surface (with or without yellow stripes) is the equipment-grounding conductor. If repair or replacement of the electric cord or plug is necessary, do not connect the equipment grounding conductor to a live terminal.
- Check with a qualified electrician or service personnel
 if the grounding instructions are not completely
 understood, or if in doubt as to whether the machine
 is properly grounded.
- Use only 3-wire extension cords that have 3-prong grounding plugs and 3-pole receptacles that accept the machine's plug.
- Repair or replace damaged or worn cords immediately.

INTRODUCTION / UNPACKING

Congratulations! You've purchased a superior key cutting machine.

The Model 045 manual Performance Series key machine you've just purchased incorporates the latest improvements in design for key duplicating machines of its type.

This machine features exclusive four-way vise jaws designed to accommodate virtually any standard cylinder key without the need for adapters.

Even double-sided automotive keys can be duplicated with ease; the four-way jaws include stations ideally suited to gripping these keys and is capable of gripping them in the groove or milling for enhanced clamping performance when necessary.

Accurate, easy to operate and maintain, the model 045 delivers excellent performance at an economical price!

Unpacking instructions

Your 045 key machine has been shipped to you in a sturdy, specially cushioned container to prevent the possibility of damage during handling and shipment. Once the machine is removed from the carton, it should be set up on a level workbench and wiped free of all rustproofing

oil. The machine is adjusted at the factory and test keys have been cut on it, but it is recommended that you check the adjustments to make sure they have not slipped or shifted during transit (see page 13 "Adjusting for depth of cut").

Safety

The 045 has been engineered to duplicate cylinder (paracentric) keys. It is not intended or designed for any other purpose. The machine operator assumes all liability when using this machine in a manner inconsistent with its stated design purpose. Refer to page 3 for complete safety information before operating the machine.

ILCO UNICAN **strongly recommends** the use of protective eye glasses or goggles when operating this ma-


chine, or when in the vicinity of the machine while it is being operated. Protective eye wear prevents injuries! The machine should be turned off before loading or unloading keys.

When the key machine is operating, be careful not to contact the vise jaw or carriage against the cutting wheel as this will cause damage to the cutter, jaw, or carriage.

CAUTION!

DO NOT DESTROY OR DISCARD THIS SPECIAL SHIPPING CARTON.
STORE IT CAREFULLY IN A SAFE PLACE. THIS CARTON SHOULD BE USED WHENEVER THE MACHINE IS MOVED OR SHIPPED.


OPERATING PARTS




Operating parts identification

Part no.	Identification
024B-1	Carriage
025-3X	Vise jaw assembly
025-8	Wing nut
045-23	Carriage shaft
P-X23MC	P-X23MC cutter
814-00-51	Nylon brush
045-49	Cutter guide (stylus)
045-55A	Adjusting screw
040-56	Key gauge
025-62A 025-82 045-86X	On/Off switch Oil cup Safety hood assembly
045-87	Safety shield

EXPLODED VIEW



EXPLODED VIEW



EXPLODED VIEW PARTS LIST

Refer to pages 6-7 for illustration

Ref.	Part no.	Description	Ref.	Part no.	Description
1 1X 2 3X	024B-1 024B-1X 025-2 025-3X	Carriage Carriage assembly Carriage stud Vise jaw assembly	79 82 84 86X	024B-79 025-82 024B-84 045-86X	Key gauge spring Oil cup Clip Safety hood assembly
4 6X 8 9X	025-4 025-6X 025-8 040-9X	Vise jaw spring Thrust bearing set Wing nut Carriage handle	87 89 90 91	045-87 045-89 025-90 024B-91	Safety shield #10 Lockwasher Nut, #10-32 Power cord
20 21 23 32	025-20 025-21 045-23 024B-32	Cutter shaft bushing Carriage shaft bushing Carriage shaft Button head. screw, 10-24 x %"	92 101 106 109	024B-92 025-101 040-106 025-109	3 wire motor cable Motor pulley set screw Chip tray Bearing washer
36 37 38 40A	025-36 025-37 P-X23MC 025-40A	Cutter shaft	110 129 146 150	025-110 040-129 040-146 040-150	Wave washer Locking nut (8-32) Power cord strain relief Switch screw (6-32 x 1/4")
41 43 45 46A	025-41 814-00-51 024-45 025-46A	Brush bolt washer, 5/6 Hex head screw, 5/6-18 x 3/4	151 160 163 171	040-151 025-160 045-163 025-171	Set screw (8-32 x 3/8") Caution label Hood Screw Cutter pulley set screw, %" -18
47 48 49 50	025-47 025-48 045-49 040-50	Motor pulley 2" - 3L V-Belt, 3L-180 Cutter guide (stylus) Carriage stop	181 182 183 184	024B-181 024B-182 040-183 040-184	Key Gauge Spacer - Left Key Gauge Spacer - Right 1/4-20 Lockwasher 1/4-20 Hex Nut
52 53 54 55A	040-52 045-53A 045-54 045-55A	Socket hd. screw 8-32 x 1-1/2" Cutter guide binding washer Cutter guide binding screw Adjusting screw	186 187 188 189	045-186 045-187 045-188 045-189	6-32 x 3/8" set screw dowel dowel spring Adjustment dial
56 57 58 59	040-56 024B-57 024B-58 025-59	Key gauge Key gauge bracket Key gauge dowel pin Key gauge housing	190 194 195 198	045-190 045-194 045-195 045-198	Cutter guide label #10 flat washer 10-32 x 1/2" Button hd. screw 7/16-14 x 3/4" set screw
60 61 62A 65	025-60 025-61 025-62A 045-65	Cap screw, 8-32 x ½" Circuit Breaker, ETA 1658 On/Off switch Machined base	199 IM NS	045-199 045-IM 025-240	1/2-20 x 1/2" set screw Instruction manual 220V ¼ HP motor
68 70 74 75	040-68 040-70 040-74 040-75	Electrical cover Rubber mount Truss head screw, 8-32 Motor, ¼hp,115V			

HOW TO DUPLICATE KEYS

Unpacking

The 045 key machine is shipped completely assembled except for the carriage handle and the lever handle. Upon unpacking the machine, locate the carriage handle and thread it into the carriage.

Test keys

A series of cut keys are supplied with your machine. These keys were cut on your machine and represent the result of our quality inspectors' work before approving your machine for shipment. The keys are reproductions of factory dimensioned pattern keys and are accurate to .002" or less. Save these keys and use them as standards to check the accuracy of cuts in the keys you make. Duplicating a key and then using a key micrometer or caliper to compare the actual depth of the cuts on both the duplicate and the pattern key will allow you to see if your machine is cutting too deep or too shallow, thus indicating that an adjustment of the cutter guide is necessary.

Proper key cutting techniques

Even though your 045 key machine is designed to make key cutting fast, efficient and accurate, operator skill is important. The actual mechanics of placing keys within the vise jaws is simple to learn, but there are some basics that must be followed. A properly adjusted key machine used by someone who ignores good key cutting techniques will NOT produce a good key. The way a person clamps a key into the vise jaws is critical to the accuracy of the duplicated key.

Remember - the real purpose of a duplicate key is to operate the lock for which it was intended. If customers return keys, you should reexamine your cutting techniques and adjustment of the machine.

Here are some important operating tips:

- Vise jaws clean them regularly so that no metal chips lie under the keys. It is essential that both keys lie flat across the entire width of each vise jaw. Neither key should be tilted.
- 2. Do NOT use pliers or other tools to tighten the vise jaws. Firm hand pressure is sufficient.
- 3. Keep the carriage shaft free of metal chips. A thin film of oil can be applied to it. The carriage should be free to move without binding.
- 4. NEVER touch the shoulder of a key to the side of the cutter guide. This will cause the shoulder of the key blank to touch the side of the cutting wheel. When this happens, some of the metal will be cut away from the shoulder of the key blank. If the resulting duplicated key is duplicated two, three, four times over, an error will accumulate and cause a non-operating key. Do not grind away the shoulder.
- 5. Don't run the cutter into the vise jaw; this will dull the cutter, and reduce cutter efficiency.
- Keep the cutter clean. Don't let any foreign objects or instruments blunt it. This cutter is a precise cutting tool and should be handled with care.
- 7. Lubrication of moving parts is important. An oil cup is provided to keep the cutter shaft bearings well lubricated. (5-7 drops of 3-in-1or lightweight spindle oil in the oil cup is sufficient.) The carriage spindle should be lubricated with a thin film of oil and wiped free of chip build up. The lubrication procedures should be performed every 2-3 weeks depending on usage. The motor requires lubrication on an annual basis. See motor label for details.

HOW TO DUPLICATE KEYS

General key duplication procedures


WARNING: Do not install or remove keys unless the off/on switch is in the OFF position! Always wear eye protection when operating this machine!

There are four procedures that the machine operator performs to insure proper duplication of a key:

- Selection of the proper key blank. Compare the head, length, and key blank's cross section (width, angle, and location of grooves) with the key to be duplicated to assure that a proper match has been made.
- 2. Ensuring both four-way vise jaws have been placed in the proper position for the type of key to be duplicated. See "Using the four-way vise jaws" section of this manual.
- 3. Proper alignment of the pattern key and blank key within the vise jaws. See "Aligning keys in the vise jaws".
- 4. Actual duplication of the pattern key; which can be properly accomplished only after the previous steps are performed.

Using the four-way vise jaws

Your 045 is equipped with the ILCO UNICAN versatile Four-way, Super Jaw 2 vise jaws. They feature four unique clamping surfaces to securely grip virtually any typical cylinder key (see Fig. 1).



Using the four-way vise jaws (cont.)


To obtain the best gripping action possible, it is necessary to assure that the proper vise jaw position is selected for each key you duplicate. The vise positions are explained below and proper usage shown in figure 2.


Standard - for holding regular cylinder keys, such as house keys, single sided automotive keys, padlock keys, with one or two shoulders.

Narrow - for holding the 1092B and other narrow width keys.

Wide - for holding the Ford double-sided keys and similar types, either primary or secondary. When positioning the keys in the vise jaws, lay the key so that its center ledge is flat against the top surface of the jaw.

X - Ideal for holding most double-sided convenience keys used on most current automobiles. Grip these keys by the grooves rather than the blade edge where the cuts are located (see Fig. 2).





To reposition the vise jaws, as from Standard to Wide, first loosen the wing nuts. Then lift upward on the top and bottom of each vise jaw as a complete unit to raise them above their seat in the carriage. Rotate the jaws until the chosen vise position is facing toward the rear of the machine and lower the jaws back into contact with the carriage. Both left and right vise jaws should be rotated to the same position.

HOW TO DUPLICATE KEYS


Aligning keys in the vise jaws Keys with shoulders

WARNING: Do not install or remove keys unless the off/on switch is in the off position.

Both the pattern key and the key blank must be properly aligned and securely clamped in the vise jaws. To do this, slide the machine's carriage assembly towards the right and position the appropriate key blank in the carriage's RIGHT vise jaw with the head of the blank pointing to the left.

Ensure that the shoulder of the key blank is located approximately ½" to the left of the vise jaw's left edge. Holding the key blank firmly and level against the jaw, tighten the wing nut. Position the pattern key in the carriage's LEFT vise jaw in a similar manner only this time allowing a ½" gap between the shoulder of the key and the edge of the vise jaw.

Next lower the key gauge and position the carriage so that the left edge of the gauge's RIGHT prong contacts the edge of the key blank's shoulder (see Figure 3). Loosen the wing nut securing the pattern key and reposition the key so that its shoulder is in contact with the




left edge of the LEFT prong of the key gauge.

Check to ensure that the pattern key and blank key's shoulders are snug against the key gauge and both keys are positioned level (not tilted) in the vise jaws. Retighten the wing nut.

Aligning keys in the vise jaws Keys without shoulders

On keys such as the Ford double-sided key, which do not have a conventional shoulder, the tip of the key is used as the aligning point (see Fig. 4). Clamp the blank key in first and move the machine carriage to the left. Lower the key gauge and position the carriage so the tip of the Ford key touches the key gauge. Install and align the pattern key in the left vise jaw in the same manner.




"Best" and "Falcon" type keys do not have a conventional shoulder but have a recessed tip and the key gauge is used to align the recessed tips. After clamping the blank key, the carriage is moved to the left so that the key gauge can be lowered to contact the recessed tip surface. The pattern key is aligned in the left vise jaw and positioned to contact the edge of the key gauge in the same manner.

THE CUTTING OPERATION / REPLACING THE CUTTER

General Operating Sequence

WARNING: Do not install or remove keys unless the off/on switch is in the off position.

- 1. Rotate both vise jaws to the station suitable for the key being duplicated.
- Insert the blank key and pattern key into the vise jaws using the appropriate method described under "Aligning Keys in the Vise Jaws". Be sure that both keys are laying level in the vise jaws and are not tilted.
- 3. Lower the key gauge to align the keys using an appropriate method as described under "Aligning Keys ..." found in the previous section (see page 10).
- 4. After the keys are aligned, return the gauge to its "up" position.
- 5. Press the off/on switch to the "on" position.
- 6. Lift the carriage with both hands (see Figure 5).
- 7. Move the carriage to line up the cutter guide with the shoulder of the pattern key, then shift slightly away from the shoulder. Do not permit the cut-



ter to touch the shoulder of the key blank.

- 8. Press in on the carriage, while guiding it to the left. Carefully trace the cuts of the pattern key with the cutter guide. The cutter will make a corresponding cut in the key blank. When the cut closest to the tip of the pattern key has been traced, retrace the cuts by guiding the carriage to the right. This will clear away any metal not removed during the initial pass over the key blank.
- 9. Press the off/on switch to the "off" position. Remove the blank key. Press the switch to the "on" position and remove any burrs that remain by contacting the key lightly against the deburring brush. Return the switch to the "off" position.
- 10. Operating Tips When duplicating a key, avoid an irregular jerking motion in the movement of the carriage. Acquire a smooth steady motion, using both hands on the carriage to guide it. Apply the same degree of pressure each time a key is duplicated. Excessive pressure may cause "over-cutting". It is sometimes best to practice on a few keys until the operator learns to impart a steady, uniform pressure to the carriage.

Replacing the Cutter

The P-23XMC cutter used on this machine is 2¼" in diameter, .093" thick and has a ½" hole. It's a milling cutter, made out of high speed steel. It has a flat left side, which is excellent for making deep cuts, when these cuts are next to the shoulder, such as on GM, Chicago, etc. No warranty is placed on the cutter, operators should treat it with care and avoid harsh usage. Do not force the carriage up, causing the key blank to bang into the cutter, and do not apply heavy pressure when cutting. Also, do not let the cutter run into the vise jaw; this will dull the cutter quickly.

As with any metal cutting instrument, the P-23XMC will dull with usage. There are three ways to tell when a cutter is dull and requires replacing:


- 1. Time a dull cutter takes longer to make the cuts.
- 2. Sound a dull cutter will emit a shrill sound as it runs across the key blank.
- 3. Burrs a dull cutter will not cut away the metal but will roll it away. When this occurs, there will be a buildup of metal burrs on the underside of the key. If this buildup is heavy, the cutter is dull. A sharp cutter leaves little or no burrs.

To replace the cutter, use two wrenches, one %" wrench for the cutter nut and one %" wrench for the cutter shaft. Set the two wrenches in position and loosen the cutter nut. Note that the cutter nut has a reverse thread and turns downward to loosen. Remove the spacer washers and the dull cutter. Install the new cutter, the washers, and the nut.

ADJUSTMENTS


Adjusting for depth of cut

To ensure safety, UNPLUG machine from its power source before adjusting for depth of cut. It's imperative that the key guide and the cutter be in the same plane, that is, aligned to each other. If the cutter guide protrudes further than the cutter, the resulting cuts in a key blank will be too shallow and the duplicate key will not work. Likewise, if the cutter guide is behind the cutter, the cuts in the key will be too deep (see Fig. 6).




To check the depth adjustment, insert two identical key blanks into the vise jaws, setting them flat in each vise. (It is not necessary to align the blanks.) Then, raise the carriage, positioning the left blank against the cutter guide and the right blank against the cutter. Next, turn the machine pulley by hand and note the right key blank. The cutter should just barely graze the key blank when the adjustment is correct.

No cutter is perfectly round so make one complete rotation of the cutter before changing adjustment. There will



be a high point on the cutter; the adjustment should be made to the high point. If the cutter does not touch the key blank after one rotation, proceed to change the adjustment.



To adjust the cutter guide, loosen the binding screw on top of the cutter guide **slightly**. (see Fig. 7 & 8). Once you have loosened this screw, the depth adjustment dial can be rotated to the left (to decrease depth of cut) or to the right (to increase depth of cut). Again, proper adjustment will be achieved when the cutter

just **barely grazes** the key blank before it while the cutter guide is in contact with the other key blank. Retighten the binding screw once the calibration process is completed. Recheck after tightening to assure that adjustment did not shift.

Each calibration mark on the depth adjustment dial is equivalent to approx. .0015" (1 1/2 thousandths of an inch). As you can see, this system can allow for very precise adjustment of your new key machine. In fact, if you have a key micrometer or dial caliper available, you can adjust your machine with "factory accuracy". To do this, you would simply duplicate a key and measure cuts on both the "pattern key" and the duplicate key for comparison. This would show any deviation that existed and whether the duplicate cuts were too deep or too shallow and by how much. With this information, you can use the depth adjustment dial on your machine to calibrate your machine for best possible accuracy. This is very important as many locks are designed with close fit tolerances and the keys you duplicate are often themselves copies; functional but just barely so. The more accurate your key machine is adjusted, the closer your duplicates will match their originals, resulting in fewer non-functional miscuts!

It is very important to understand that adjusting your machine is not a "one time" procedure. As the cutter on your machine wears down, the machine must be adjusted to compensate. It is good shop practice to **check** you machines' depth adjustment every 2-4 weeks, based upon your store's key cutting volume and readjust as necessary. You will find that re-calibration is seldom needed, but by checking and correcting **BEFORE** customers begin returning miscut keys, you will create a reputation for your store as a "good place" to have keys duplicated.

ADJUSTMENTS

Adjusting for spacing

There is no adjustment for spacing. However, if a key gauge assembly is ever replace, the key gauge must be fitted to the machine after it has been installed. To do this, first install a pattern key and key blank and align these against the cutter guide and cutter. Then lower the key gauge and file the appropriate finger of the gauge to allow contact with the shoulder of both keys.

Adjust the Carriage Stop

The purpose of the carriage stop is to prevent the cutter from hitting into the right vise jaw. The stop is a nut and bolt and is adjustable. To check the adjustment, raise carriage (without keys in vise jaws) and rotate the cutter by hand. The cutter should not contact the vise jaw. When the carriage stop is properly adjusted, there should be a space of .008" between the vise jaw and the cutter (this is about the thickness of an ordinary business card). Do not allow a greater distance since this may affect the depth of cut.

Cleaning

Your machine should be kept clean of all filings and dust. The most critical areas are the carriage jaws and shafts. A one inch paint brush is ideal to brush these areas of the machine. The shafts should be wiped periodically with a lightly oiled cloth. We suggest brushing the jaws often as even a single filing can alter the accuracy of the machine.


Lubrication Intervals

Lubricating of moving parts is important. An oil cup is provided to keep the cutter shaft bearings well lubricated (5-7 drops of 3-in-1 or lightweight spindle oil in the oil cup is sufficient.) The carriage spindle should be lubricated with a thin film of oil and wiped free of chip build up. The lubrication procedures should be performed every 2-3 weeks depending on usage. The motor required lubrication on an annual basis. See motor label for details.

MANUEL D'UTILISATION

IMPORTANT : Veuillez lire ces instructions avant d'utiliser votre nouvelle machine à tailler les clés no 045. Assurez-vous de suivre toutes les recommandations de sécurité!

Reportez-vous à la page 3 pour consulter ces consignes.





Ce manuel concerne expressément la machine à tailler les clés n° 045 de la série Performance. Votre modèle y est décrit en détail, ce qui vous permettra de recevoir les pièces appropriées dans l'éventualité où vous auriez besoin de pièces de rechange. Conservez ce manuel en lieu sûr : c'est votre unique exemplaire. En cas de transfert de la propriété de la machine, celle-ci doit être accompagnée de ce manuel d'utilisation.

Lorsque vous souhaitez obtenir de l'information sur les pièces de rechange pour cette machine, mentionnez le modèle 045 et le numéro de la pièce désirée (reportez-vous aux pages 6 à 8). Veuillez noter que beaucoup de pièces ne sont pas interchangeables avec celles d'autres machines d'ILCO UNICAN.

TABLE DES MATIÈRES

Garantie	.16
Consignes de sécurité	.17
Introduction / Déballage	.18
Pièces de la machine (illustration)	.19
Identification des pièces de la machine	
Identification des pièces de la machine (noms et numéros des pièces)	.19
Vue éclatée	.20
Liste des pièces de la vue éclatée / Déballage / Clés d'essai	22
Reproduction de clés	.23
Taillage / Remplacement de la fraise	.26
Réglages	.27

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

La société ILCO UNICAN garantit au premier acheteur de toute machine neuve de modèle 045 qu'elle réparera ou remplacera, à son gré, toute pièce de toute machine qui, selon son appréciation raisonnable, comporte des défauts dus à des vices de fabrication de la machine ou causés par des matériaux ou des composants défectueux, et ce, durant une période d'un (1) an, calculée à partir de la date d'expédition de la machine par ILCO UNICAN, et à condition que la machine soit retournée par transport payé d'avance à ILCO UNICAN ou à son représentant autorisé avant l'expiration de la période de garantie, accompagnée d'une description détaillée du ou des prétendus défauts. ILCO UNICAN peut, à sa discrétion, choisir de rembourser le prix d'achat attribuable à la pièce affectée ou accorder un crédit si le prix demeure impayé.

La société ILCO UNICAN vend des machines fabriquées avec précision. L'acheteur assume tous les risques et ILCO UNICAN ne doit en aucune façon être tenue responsable si la machine a subi une installation inadéquate, un usage incorrect, un entretien inapproprié, de la négligence, ou si une quelconque modification ou transformation non autorisée a été effectuée sur la machine, ou encore en cas d'accident. Pour plus de certitude, toute machine qui n'est pas utilisée conformément aux instructions imprimées d'ILCO UNICAN ou qui est utilisée au-delà de sa capacité nominale ne sera pas couverte par cette garantie ni par aucune autre.

Toutes et chacune des garanties prévues par ILCO UNICAN pour toute machine, produit ou composant de ceux-ci seront applicables seulement si et aussi longtemps que l'acheteur respecte tous ses engagements de paiement suite à la confirmation de réception et d'exécution de la commande de l'acheteur. Le non-respect de ces engagements de paiement rendra nulles et sans effet toutes les garanties et ne prolongera pas la période de temps pendant laquelle la machine, le produit ou le composant de ceux-ci sont garantis, indépendamment du fait que le paiement soit finalement effectué ou non.

Ces garanties sont en remplacement, et non en ajout, de toute autre garantie ou condition, expresses ou implicites, incluant, mais sans s'y limiter, la qualité marchande, l'adaptation à un usage particulier ou les vices cachés. L'acheteur dégage ILCO UNICAN de toute responsabilité pour tout motif autre que l'inobservation de ses garanties en vertu du présent document.

La responsabilité d'ILCO UNICAN n'excédera en aucun cas, y compris pour négligence, le prix d'achat de la machine défectueuse, tout comme ILCO UNICAN ne sera responsable d'aucune lésion corporelle, dommage aux biens ou dommage indirect.

Employez uniquement des pièces de rechange d'origine d'ILCO UNICAN pour cette machine!

Numéro	de	série	·

MISE EN GARDE - AVIS DE SÉCURITÉ

IMPORTANT: Veuillez lire ces consignes attentivement avant d'utiliser la machine.

 La sécurité commence par l'éducation et se poursuit avec une utilisation correcte des appareils. Tous les employés qui utilisent cette machine doivent lire le manuel d'utilisation fourni car il contient des explications pour la faire fonctionner correctement. Ainsi, les probabilités d'accidents et de taillages défectueux seront grandement réduites.

Sécurité générale

- Afin de réduire les possibilités de blessures aux yeux, il est nécessaire de porter des lunettes de sécurité lorsqu'on utilise l'équipement pour tailler les clés ou que l'on se trouve à proximité de celui-ci.
- Mettez toujours la machine hors tension avant d'effectuer des réglages et d'insérer ou d'enlever des clés.
- La machine doit être placée dans une zone qui n'est accessible qu'aux opérateurs autorisés. Son emplacement doit être choisi de manière à ce que les clients et les autres employés ne puissent s'exposer à des éventuelles blessures causées par des « copeaux projetés ».
- N'annulez pas les dispositifs de sécurité incorporés dans la machine. Il devrait être formellement interdit d'enlever ou de modifier les écrans protecteurs, les capots de protection de la fraise et les autres dispositifs de sécurité.

Sécurité électrique

- (Modèles de 115 volts). Cette machine a été conçue pour fonctionner avec un courant électrique de 120 volts C.A. à 60 Hz. Elle est munie d'une fiche d'alimentation à trois broches qui doit être placée uniquement dans une prise de courant à trois alvéoles correctement mise à la terre. N'annulez pas le dispositif de sécurité de la fiche en la modifiant ou en l'utilisant avec des prises non mises à la terre!
- Afin de réduire le risque de feu ou de choc électrique, ne placez pas la machine dans des endroits humides ou mouillés et ne la faites pas fonctionner dans ces conditions.

- Il ne faut jamais toucher les pièces à commande mécanique de la machine lorsque celle-ci est en train de fonctionner. L'opérateur doit veiller à ce que, entre autres, les vêtements amples et les cheveux longs demeurent éloignés de la zone de fonctionnement de la machine.
- Cette machine a été spécialement conçue et fabriquée pour la seule fonction de tailler des clés et elle doit être manœuvrée conformément au manuel d'utilisation. Tous les autres usages sont fortement déconseillés, car potentiellement dangereux, et ne doivent pas être essayés! De tels usages auront pour effet d'annuler immédiatement la garantie de la machine.
- Certains États ou provinces prévoient un âge limite spécifique pour l'utilisation de certains types d'équipement.
 Consultez la réglementation locale et celle de l'État ou de la province afin de respecter les mesures établies.
- Les problèmes électriques doivent être soumis à des techniciens en réparations qualifiés. Si la machine se trouve sous garantie, veuillez contacter ILCO UNICAN à l'adresse imprimée sur la couverture. (ILCO UNICAN offre également un service de réparation pour les machines hors garantie. Veuillez communiquer avec ILCO UNICAN pour obtenir plus de renseignements).
- Débranchez toujours la machine avant d'enlever le capot ou de changer la molette coupante.

Instructions pour la mise à la terre

- En cas de fonctionnement défectueux ou de panne, la mise à la terre fournit un trajet de moindre résistance au courant électrique afin de réduire le risque de choc électrique. Cette machine est munie d'un cordon électrique comportant un conducteur de mise à la terre de l'équipement et une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise pour machine correctement installée et mise à la terre conformément aux codes et aux règlements locaux.
- Ne modifiez pas la fiche fournie. Si elle n'entre pas dans la prise, faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié.
- Une connexion inadéquate du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut créer un risque de choc électrique. Le conducteur avec une enveloppe isolante et une surface extérieure verte (avec ou sans des rayures
- jaunes) est le conducteur de mise à la terre de l'équipement. S'il s'avérait nécessaire de réparer ou de remplacer le cordon électrique ou la fiche d'alimentation, ne connectez pas le conducteur de mise à la terre de l'équipement à une borne sous tension.
- Consultez un électricien qualifié ou du personnel de service si les instructions pour la mise à la terre ne sont pas complètement comprises ou en cas de doute concernant la mise à la terre adéquate de la machine.
- Employez uniquement des rallonges électriques trifilaires munies de fiches de mise à la terre à trois broches et de prises de courant tripolaires qui acceptent la fiche de la machine.
- Réparez ou remplacez immédiatement les cordons électriques endommagés ou usés.

INTRODUCTION / DÉBALLAGE

Félicitations!

Vous avez acquis une machine à tailler les clés de qualité supérieure.

La machine à tailler les clés manuelle du modèle 045 de la série Performance que vous venez d'acquérir intègre dans sa conception les dernières améliorations pour ce type de machines à tailler les clés.

Cette machine est équipée de mâchoires d'étau à quatre côtés exclusives, conçues pour loger pratiquement toute clé plate normale sans besoin d'adaptateurs.

Même les clés d'automobile à double face peuvent être reproduites facilement; en effet, les mâchoires à quatre côtés comportent des positions conçues pour serrer parfaitement ces clés, pouvant au besoin les retenir par la rainure ou le crénelage pour un meilleur effet de serrage.

Précis, tout en étant facile à manœuvrer et à entretenir, le modèle 045 offre un excellent rendement à un prix avantageux!

Instructions de déballage

Votre machine à tailler les clés de modèle 045 vous a été expédiée dans un contenant robuste et spécialement rembourré pour éviter les possibilités de dommages pendant la manutention et le transport. Une fois la machine sortie de sa boîte en carton, elle doit être installée sur un établi placé à l'horizontale et nettoyée avec un chiffon pour enlever toute l'huile antirouille. Bien que la machine ait été réglée en usine

et qu'on y ait taillé des clés d'essai, nous vous recommandons de vérifier les réglages pour vous assurer qu'il ne s'est pas produit de glissement ou de déplacement pendant le transport (reportez-vous à la section « Réglage de la profondeur de l'encoche » à la page 13).

Sécurité

Le modèle 045 a été mis au point pour permettre de reproduire des clés plates (clés de sûreté). Il n'est pas destiné ni n'a été conçu pour aucun autre usage. L'opérateur de la machine assume l'entière responsabilité lorsqu'il utilise cette machine de manière incompatible avec le but déclaré ayant présidé à sa conception. Reportez-vous à la page 3 pour connaître la totalité des consignes de sécurité avant de faire fonctionner la machine.


ILCO UNICAN **conseille fortement** de porter des lunettes de protection ou des lunettes étanches lorsqu'on manœuvre cette machine ou si l'on se trouve à proximité pendant qu'elle fonctionne. Les lunettes protectrices évitent des blessures! De plus, il faut arrêter la machine avant de placer ou d'enlever des clés.

Lorsque la machine à tailler les clés est en train de fonctionner, il faut veiller à ne pas toucher la mâchoire de l'étau ni le chariot avec la molette coupante, car cela endommagera la fraise, la mâchoire ou le chariot.

ATTENTION!

NE DÉTRUISEZ PAS ET NE JETEZ PAS CET EMBALLAGE D'EXPÉDITION SPÉCIAL. ENTREPOSEZ-LE SOIGNEUSEMENT EN LIEU SÛR. CET EMBALLAGE DOIT ÊTRE UTILISÉ LORSQUE LA MACHINE EST DÉPLACÉE OU EXPÉDIÉE.


PIÈCES DE LA MACHINE




Identification des pièces de la machine

Nº de pièce	Identification
024B-1	Chariot
025-3X	Ensemble de la mâchoire d'étau
025-8	Écrou papillon
045-23	Arbre de chariot
P-X23MC	Fraise P-X23MC
814-00-51	Brosse en nylon
045-49	Guide de fraisage (pointe traceuse)
045-55A	Vis de réglage
040-56	Calibre de clé
025-62A	Interrupteur marche-arrêt
025-82	Godet graisseur
045-86X	Ensemble du capot de protection
045-87	Écran protecteur

VUE ÉCLATÉE



VUE ÉCLATÉE



LISTE DES PIÈCES DE LA VUE ÉCLATÉE

Veuillez vous référer aux illustrations des pages 6 et 7.

Réf.	Nº de pièce	Description	Réf.	Nº de pièce	Description
1 1X 2 3X	024B-1 045-1X 025-2 025-3X	Chariot Ensemble du chariot Goujon de chariot Ensemble de la mâchoire d'étau	75 79 82 84	040-75 024B-79 025-82 024B-84	Moteur, ¼ CV, 115 V Ressort de calibre de clé Godet graisseur Attache
4 6X 8 9X	025-4 025-6X 025-8 040-9X	Ressort de mâchoire d'étau Jeu de paliers de butée Écrou papillon Manette de chariot	86X 87 89 90	045-86X 045-87 045-89 025-90	Ensemble du capot de protection Écran protecteur Rondelle d'arrêt nº 10 Écrou, nº 10-32
20 21 23 32	025-20 025-21 045-23 024B-32	Bague d'arbre de fraise Bague d'arbre de chariot Arbre de chariot Vis à tête ronde, 10-24 x %"	91 92 101	024B-91 024B-92 025-101 040-106	Cordon d'alimentation Câble de moteur trifilaire Vis de fixation de poulie de moteur Bac à copeaux
36 37 38 40A	025-36 025-37 P-X23MC 025-40A	Écrou de fraise, N-4 Entretoise de fraise Fraise P-X23MC Arbre de fraise	109 110 129 146	025-109 025-110 040-129 040-146	Rondelle de butée Rondelle ondulée Écrou de blocage (8-32) Collier de cordon d'alimentation
41 43 45 46A	025-41 814-00-51 024-45 025-46A	Poulie d'arbre de fraise Brosse en nylon Rondelle de boulon de brosse, 5/6 Vis à tête hexagonale, 5/6-18 x 3/4	150 151 160 163	040-150 040-151 025-160 045-163	Vis d'interrupteur (6-32 x ¼") Vis de fixation (8-32 x ¾") Étiquette d'avertissement Vis de capot
48	025-47	Poulie de moteur 2" - 3 L Courroie trapézoïdale, 3 L-180	171 181	025-171 024B-181	Vis de fixation de poulie de fraise, 5/16" – 18 x 1/4" Entretoise de calibre de clé – Gauche
49 50	045-49 040-50	Guide de fraisage (pointe traceuse) Butée d'arrêt de chariot	182 183	024B-182 040-183	Entretoise de calibre de clé – Droite Rondelle d'arrêt 1/4-20
52 53	040-52 045-53A	Vis à pans creux 8-32 x 1- ½" Rondelle de serrage du guide de fraisage	184 186	040-184 045-186	Écrou hexagonal 1/4-20 Vis de fixation 6-32 x %"
54 55A	045-54 045-55A	Vis de pression du guide de fraisage Vis de réglage	187 188	045-187	Goupille de positionnement Ressort de goupille de positionnement
56 57 58	040-56 024B-57 024B-58	Calibre de clé Support de calibre de clé Goupille de positionnement du calibre de clé	189 190 194	045-189 045-190 045-194	Bouton de réglage Étiquette du guide de fraisage Rondelle plate nº 10
59	025-59	Logement de calibre de clé	195	045-195	Vis à tête ronde 10-32 x ½"
60 61 62A 65	025-60 025-61 025-62A 045-65	Vis à chapeau, 8-32 x ½" Disjoncteur, ETA 1658 Interrupteur marche-arrêt Socle usiné	198 199 IM NS	045-198 045-199 045-IM 025-240	Vis de fixation 7/16-14 x ¾" Vis de fixation 1/2-20 x ½" Manuel d'utilisation Moteur, ¼ CV, 220 V
68 70 74	040-68 040-70 040-74	Capuchon électrique Support de caoutchouc Vis à tête bombée, 8-32			

REPRODUCTION DE CLÉS

Déballage

La machine à tailler les clés n° 045 est expédiée entièrement assemblée, sauf pour la manette du chariot et la poignée de levier. Déballez la machine, trouvez la manette du chariot et vissez-la sur celui-ci.

Clés d'essai

Cette machine vient avec une série de clés d'essai. Ces clés ont été taillées sur la machine et représentent le résultat du travail effectué par nos inspecteurs de la qualité avant d'approuver l'expédition de la machine. Ces clés sont des reproductions de clés modèles dimensionnées en usine et leur précision est de 0,002" ou moins. Conservez ces clés et employez-les comme étalons de mesure pour vérifier la précision des encoches dans les clés que vous taillez. Lorsque vous reproduisez une clé et que vous employez par la suite un micromètre à clé ou un calibre d'épaisseur pour comparer la profondeur réelle des encoches de la clé reproduite avec la profondeur des encoches de la clé modèle, vous pourrez constater si votre machine taille avec une profondeur excessive ou insuffisante, ce qui indique qu'un réglage du guide de fraisage est nécessaire.

Techniques appropriées pour le taillage de clés

Bien que votre machine n° 045 ait été conçue pour tailler les clés de manière rapide, efficace et précise, l'habileté de l'opérateur est un élément très important. Si l'opération consistant à placer des clés dans les mâchoires de l'étau est en soi facile à apprendre, il faut néanmoins suivre certains principes de base. En effet, une machine à tailler les clés réglée correctement, mais qui est utilisée par quelqu'un qui ne connaît pas les techniques appropriées pour tailler les clés, NE produira PAS une clé adéquate. La manière de fixer la clé dans les mâchoires de l'étau est une opération cruciale pour la précision de la clé reproduite.

Rappelez-vous que le but ultime d'une copie de clé est d'actionner la serrure pour laquelle elle est destinée. Si les clients rapportent les clés, vous devriez réévaluer vos techniques de taillage et procéder au réglage de la machine.

Voici quelques conseils d'utilisation importants :

- 1. Nettoyez régulièrement les mâchoires de l'étau de sorte qu'il n'y ait pas de copeaux de métal sous les clés. Il est essentiel que les deux clés reposent à plat sur toute la largeur de chaque mâchoire de l'étau. Aucune des clés ne doit être inclinée.
- 2. N'utilisez PAS de pince ni aucun autre outil pour serrer les mâchoires de l'étau. Une pression ferme exercée avec la main est suffisante.
- 3. Prenez soin d'enlever les copeaux de métal sur l'arbre du chariot. Vous pouvez appliquer sur celui-ci une pellicule mince d'huile. Le chariot doit pouvoir bouger librement sans blocage.
- 4. Ne placez JAMAIS la languette d'une clé en contact avec le côté du guide de fraisage. De cette façon, la languette de la clé brute toucherait le côté de la molette coupante. Lorsque cela se produit, un peu de métal est enlevé de la languette de la clé brute. Si la copie de clé obtenue est reproduite deux, trois ou quatre fois de suite, une erreur s'accumulera et il en résultera une clé non fonctionnelle. Ne rectifiez pas la languette.
- 5. Ne heurtez pas la mâchoire de l'étau avec la fraise, car cela émoussera la fraise et réduira son efficacité.
- 6. Gardez la fraise propre. Ne laissez pas des corps étrangers ou des outils l'émousser. Cette fraise est un outil de coupe de précision et elle doit être manipulée avec précaution.
- 7. La lubrification des pièces mobiles est importante. La machine est munie d'un godet graisseur pour maintenir les paliers de l'arbre de la fraise bien lubrifiés (il suffit de verser dans le godet graisseur de 5 à 7 gouttes d'huile « 3 en 1 » ou d'huile à broche légère). L'arbre du chariot doit être lubrifié avec une mince pellicule d'huile et nettoyé avec un chiffon pour enlever les copeaux accumulés. Les opérations de lubrification doivent être effectuées toutes les 2 ou 3 semaines, selon l'utilisation de la machine. Le moteur nécessite une lubrification annuelle. Consultez l'étiquette du moteur pour plus de renseignements.

REPRODUCTION DE CLÉS

Méthode générale de reproduction de clés


MISE EN GARDE : Installez ou enlevez des clés seulement lorsque l'interrupteur marche-arrêt se trouve dans la position d'ARRÊT! Portez toujours des lunettes de protection en manœuvrant cette machine!

Pour reproduire correctement une clé, les opérateurs de la machine effectuent les quatre opérations suivantes :

- Sélection de la clé brute appropriée. Comparaison de la tête, de la longueur et de la section transversale (largeur, angle et emplacement des rainures) de la clé brute avec les mêmes éléments de la clé à reproduire, afin de s'assurer que la correspondance est adéquate.
- 2. Vérification des deux mâchoires de l'étau à quatre côtés pour s'assurer qu'elles ont été placées dans la position convenant au type de clé à reproduire. Reportez-vous à la section de ce manuel intitulée « Utilisation des mâchoires de l'étau à quatre côtés ».
- 3. Alignement correct de la clé modèle et de la clé brute dans les mâchoires de l'étau. Reportez-vous à la section « Alignement des clés dans les mâchoires de l'étau ».
- 4. Reproduction proprement dite de la clé modèle, ce qui ne peut être réalisé correctement que lorsque les opérations antérieures ont été effectuées.

Utilisation des mâchoires de l'étau à quatre côtés

La machine no 045 est équipée de mâchoires d'étau polyvalentes à quatre côtés Super Jaw 2 d'ILCO UNICAN. Elles comportent quatre surfaces de serrage différentes qui permettent de fixer pratiquement n'importe quelle clé plate habituelle (voyez la figure 1).



Utilisation des mâchoires d'étau à quatre côtés (suite)


Pour obtenir la meilleure prise possible, il faut s'assurer de sélectionner la position de la mâchoire d'étau appropriée pour chacune des clés à reproduire. Les positions de l'étau sont expliquées ci-dessous et leur utilisation correcte est montrée à la figure 2.


Normale : Pour retenir des clés plates ordinaires, comme des clés de maison, des clés d'automobile à simple face, des clés de cadenas, avec une ou deux languettes.

Étroite: Pour retenir la clé 1092B et d'autres clés étroites.

Large : Pour retenir les clés Ford à double face et des types de clés similaires, aussi bien des clés principales que secondaires. Pour positionner la clé dans les mâchoires de l'étau, placez la clé de manière à ce que son rebord central repose à plat contre la surface supérieure de la mâchoire.

X : Idéale pour retenir la plupart des clés courantes à double face utilisées avec la majorité des automobiles actuelles. Fixez ces clés par les rainures plutôt que par le bord de la lame où se trouvent les encoches (voyez la figure 2).





Pour changer la position des mâchoires de l'étau, afin de passer, par exemple, de la position normale à la position large, desserrez d'abord les écrous papillon. Tirez ensuite vers le haut les parties supérieure et inférieure des mâchoires de l'étau, comme s'il s'agissait d'une seule unité, pour les élever au-dessus de leur support dans le chariot. Faites pivoter les mâchoires jusqu'à ce que la position désirée soit face à l'arrière de la machine et baissez de nouveau les mâchoires jusqu'à ce qu'elles touchent le chariot. Les deux mâchoires de l'étau, la gauche et la droite, doivent être pivotées jusqu'à la même position.

REPRODUCTION DE CLÉS


Alignement des clés dans les mâchoires de l'étau

Clés avec languette

MISE EN GARDE: Installez ou enlevez des clés seulement lorsque l'interrupteur marche-arrêt se trouve dans la position <u>d'arrêt</u>.

La clé modèle et la clé brute doivent toutes deux être alignées correctement et fixées fermement dans les mâchoires de l'étau. Pour cela, faites glisser l'ensemble du chariot de la machine vers la droite et placez la clé brute appropriée dans la mâchoire DROITE de l'étau du chariot, avec la tête de la clé brute dirigée vers la gauche.

Assurez-vous que la languette de la clé brute soit située à environ ¼" à gauche du bord gauche de la mâchoire de l'étau. Tout en maintenant la clé brute fermement et à l'horizontale contre la mâchoire, serrez l'écrou papillon. Procédez de manière similaire pour placer la clé modèle dans la mâchoire GAUCHE de l'étau du chariot, laissant cette fois un espace de ¼" entre la languette de la clé et le bord de la mâchoire de l'étau.




Baissez ensuite le calibre de clé et placez le chariot de telle sorte que le bord gauche de la griffe DROITE du calibre touche le bord de la languette de la clé brute (voyez la figure 3). Desserrez l'écrou papillon fixant solidement en place la clé modèle et replacez-la de manière à ce que sa languette soit en contact avec le bord gauche de la griffe GAUCHE du calibre de clé.

Assurez-vous que les languettes de la clé modèle et de la clé brute sont bien ajustées contre le calibre de clé et que les deux clés sont placées à l'horizontale (pas inclinées) dans les mâchoires de l'étau. Resserrez l'écrou papillon.

Alignement des clés dans les mâchoires de l'étau Clés sans languette

Dans le cas de clés qui, comme la clé Ford à double face, ne comportent pas de languette classique, la pointe de la clé est utilisée comme point d'alignement (voyez la figure 4). Serrez d'abord la clé brute et déplacez le chariot de la machine vers la gauche. Baissez le calibre de clé et placez le chariot de façon à ce que la pointe de la clé Ford touche le calibre de clé. Installez et alignez de la même manière la clé modèle dans la mâchoire gauche de l'étau.




Puisque les clés de type « Best » et « Falcon » ne sont pas dotées d'une languette classique mais plutôt d'une pointe en retrait, le calibre de clé est utilisé pour aligner les pointes en retrait. Après avoir fixé la clé brute, le chariot est déplacé vers la gauche de manière à ce que le calibre de clé puisse descendre pour toucher la surface de la pointe en retrait. De la même manière, la clé modèle est alignée dans la mâchoire gauche de l'étau et placée de façon à toucher le bord du calibre de clé.

TAILLAGE / REMPLACEMENT DE LA FRAISE

Séquence de manœuvres générale

MISE EN GARDE: Installez ou enlevez des clés seulement lorsque l'interrupteur marche-arrêt se trouve dans la position <u>d'arrêt</u>.

- 1. Faites pivoter les deux mâchoires de l'étau jusqu'à atteindre la position appropriée pour la clé à reproduire.
- 2. Insérez la clé brute et la clé modèle dans les mâchoires de l'étau en utilisant la méthode appropriée décrite à la section « Alignement des clés dans les mâchoires de l'étau ». Assurez-vous que les deux clés sont placées à l'horizontale dans les mâchoires de l'étau et ne sont pas inclinées.
- Baissez le calibre de clé pour aligner les clés en utilisant la méthode appropriée décrite à la section précédente sous « Alignement des clés... » (reportez-vous à la page 10).
- 4. Après avoir aligné les clés, remettez le calibre en position « haute ».
- 5. Appuyez sur l'interrupteur marche-arrêt pour le mettre en position « marche ».
- 6. Levez le chariot avec les deux mains (voyez la figure 5).
- Déplacez le chariot pour aligner le guide de fraisage avec la languette de la clé modèle, puis é c a r t e z - l e



légèrement de la languette. Veillez à ce que la fraise ne touche pas la languette de la clé brute.

- 8. Appuyez sur le chariot tout en le dirigeant vers la gauche. Tracez soigneusement les encoches de la clé modèle avec le guide de fraisage. La fraise pratiquera une encoche correspondante sur la clé brute. Lorsque l'encoche la plus proche de la pointe de la clé modèle a été tracée, tracez de nouveau les encoches en conduisant le chariot vers la droite. Cette opération ôtera tout le métal qui n'a pas été enlevé lors de la passe initiale sur la clé brute.
- 9. Appuyez sur l'interrupteur marche-arrêt pour le mettre en position « arrêt ». Enlevez la clé brute. Appuyez sur l'interrupteur pour le mettre en position « marche » et enlevez toutes les bavures qui pourraient rester en passant légèrement la clé sur la brosse à ébavurer. Remettez l'interrupteur en position « arrêt ».

10. Conseils de manipulation : Lorsque vous reproduisez une clé, évitez de manœuvrer le chariot avec un mouvement saccadé et irrégulier. Procédez plutôt selon un mouvement uniforme et régulier en plaçant les deux mains sur le chariot pour le diriger. Exercez la même intensité de pression chaque fois qu'une clé est reproduite. Une pression excessive peut provoquer un « taillage excessif ». Il est parfois préférable de pratiquer avec quelques clés jusqu'à ce que l'opérateur apprenne à exercer une pression constante et uniforme sur le chariot.

Remplacement de la fraise

La fraise P-23XMC incorporée dans cette machine possède un diamètre de 2 ¼", une épaisseur de 0,093" et un trou de ½". C'est une fraise fabriquée en acier à coupe rapide. Son côté gauche est plat, ce qui permet d'effectuer des encoches profondes lorsque ces encoches sont situées près de la languette, comme sur les clés GM, Chicago, etc. Comme la fraise n'est couverte par aucune garantie, les opérateurs doivent la manipuler avec précaution et éviter les manœuvres brusques. Ne forcez pas le chariot vers le haut, car la clé brute heurterait la fraise, et n'exercez pas une forte pression lors du taillage. De même, veillez à ce que la fraise n'accroche pas la mâchoire de l'étau, car la fraise s'émousserait rapidement.


Comme tout instrument tranchant en métal, la fraise P-23XMC s'émoussera avec l'usage. Trois indices permettent de savoir à quel moment une fraise est émoussée et doit être remplacée. Ce sont :

- 1. Le temps : Une fraise émoussée prend plus de temps pour effectuer les encoches.
- 2. Le son : Une fraise émoussée émet un son strident lorsqu'elle travaille sur la clé brute.
- 3. Les bavures : Une fraise émoussée ne taille pas le métal, mais le roule. Lorsque cela se produit, il se forme une accumulation de bavures de métal sur la face inférieure de la clé. Lorsque cette accumulation est importante, cela signifie que la fraise est émoussée. Une fraise affûtée ne laisse pas de bavures ou alors très peu.


Pour remplacer la fraise, utilisez deux clés de serrage : une clé de ¾" pour l'écrou de la fraise et une de ½" pour l'arbre de la fraise. Positionnez les deux clés de serrage et desserrez l'écrou de la fraise. Remarquez que l'écrou de la fraise comporte un pas inversé et qu'il se desserre en tournant vers le bas. Enlevez les rondelles d'écartement et la fraise émoussée. Installez la nouvelle fraise et replacez les rondelles et l'écrou.

Réglage de la profondeur de l'encoche


Par mesure de sécurité, DÉBRANCHEZ la machine de la source d'énergie avant de procéder au réglage de la profondeur de l'encoche. Il est essentiel que le guide de fraisage et la fraise se trouvent sur le même plan, c'est-à-dire alignés l'un avec l'autre. Si le guide de fraisage dépasse par rapport à la fraise, les encoches obtenues dans la clé brute seront insuffisamment profondes et la clé reproduite ne fonctionnera pas. De même, si le guide de fraisage se trouve derrière la fraise, les encoches dans la clé seront trop profondes (voyez la figure 6).



Pour vérifier le réglage de la profondeur, insérez deux clés brutes identiques dans les mâchoires de l'étau, en les plaçant à plat dans chaque mâchoire. (Il n'est pas nécessaire d'aligner les clés brutes). Levez ensuite le chariot tout en plaçant la clé brute de gauche contre le guide de fraisage et la clé brute de droite contre la fraise. Tournez la poulie de la machine à la main et observez la clé brute de droite. Lorsque le réglage est correct, la fraise devrait effleurer à peine la clé brute.



Comme aucune fraise n'est parfaitement ronde, il faut faire effectuer un tour complet à la fraise avant de modifier le réglage. La fraise comporte un point haut par rapport auquel le réglage devra être effectué. Si la fraise ne touche pas la clé brute après un tour, modifiez le réglage.



Pour régler le guide de desserrez fraisage. légèrement la vis de pression située sur le dessus du guide (voyez les figures 7 et 8). Après avoir desserré cette vis, le bouton de réglage de la profondeur peut être tourné vers la gauche (pour diminuer la profondeur de l'encoche) ou vers la droite (pour augmenter la profondeur de l'encoche). Dans ce cas

également, le réglage correct sera obtenu lorsque la fraise **effleure à peine** la clé brute placée devant elle, alors que le guide de fraisage demeure en contact avec l'autre clé brute. Resserrez la vis de pression lorsque l'opération d'étalonnage est terminée. Vérifiez de nouveau après le serrage pour vous assurer que le réglage n'a pas bougé.

Chaque repère d'étalonnage sur le bouton de réglage de la profondeur équivaut à environ 0,0015" (1½ millième de pouce). Comme vous pouvez le constater, ce dispositif vous permet d'effectuer un réglage très précis de votre nouvelle machine à tailler les clés. De fait, si vous disposez d'un micromètre à clé ou d'un pied à coulisse à cadran, vous pouvez régler votre machine avec une « précision d'usine ». Pour ce faire, il vous faut simplement reproduire une clé et mesurer les encoches sur la « clé modèle » et sur la clé reproduite pour les comparer. Cela vous indiquera s'il existe un écart, c'est-à-dire si les encoches reproduites sont trop profondes ou bien insuffisamment profondes et quelle est cette différence. Avec ces données, vous pouvez utiliser le bouton de réglage de la profondeur situé sur la machine pour étalonner la machine de manière à obtenir la plus grande précision possible. Cette opération est très importante étant donné que plusieurs serrures sont conçues avec des tolérances serrées et que les clés que vous reproduisez sont souvent elles-mêmes des copies, tout juste fonctionnelles. Plus votre machine sera réglée avec précision, plus vous obtiendrez des copies pareilles aux clés originales, réduisant ainsi les taillages défectueux et non fonctionnels.

Il est très important de comprendre que le réglage de la machine n'est pas une opération « unique ». À mesure que la fraise s'use, la machine doit être réglée pour compenser. C'est une bonne technique d'atelier que de vérifier le réglage de la profondeur de la machine toutes les 2 à 4 semaines, selon le volume de clés taillées dans votre commerce, et de modifier le réglage au besoin. Vous constaterez que le réétalonnage est rarement nécessaire, mais si vous procédez à une vérification et effectuez des corrections AVANT que les clients vous retournent les clés mal taillées, votre commerce acquérra une réputation de « bon endroit » pour y faire reproduire des clés.

RÉGLAGES

Réglage de l'espacement

Il n'y a pas de réglage pour l'espacement. Néanmoins, si jamais l'ensemble du calibre de clé était remplacé, celui-ci doit être ajusté sur la machine après l'avoir installé. Pour ce faire, insérez d'abord une clé modèle et une clé brute et alignez-les contre le guide de fraisage et la fraise. Baissez ensuite le calibre de clé et limez le doigt approprié du calibre pour permettre un contact avec la languette de chaque clé.

Réglage de la butée d'arrêt du chariot

La fonction de la butée d'arrêt du chariot est d'éviter que la fraise heurte la mâchoire droite de l'étau. Cette butée comporte un écrou et un boulon et elle est réglable. Pour vérifier le réglage, levez le chariot (sans clés dans les mâchoires de l'étau) et faites tourner la fraise à la main. La fraise ne doit pas toucher la mâchoire de l'étau. Lorsque la butée d'arrêt est réglée correctement, il devrait y avoir un espace de 0,008" entre la mâchoire de l'étau et la fraise (soit à peu près la grosseur d'une carte d'affaires ordinaire). Ne laissez pas une distance plus grande puisque cela peut affecter la profondeur des encoches.

Nettoyage


Gardez votre machine propre, sans limaille ni poussière. Les parties les plus importantes sont les mâchoires du chariot et les arbres. Un pinceau de un pouce est idéal pour brosser ces zones. Les arbres doivent être nettoyés régulièrement avec un linge légèrement huilé. Nous conseillons de brosser les mâchoires souvent, puisque même un seul fragment de limaille peut modifier la précision de la machine.

Fréquence de lubrification

La lubrification des pièces mobiles est importante. La machine est munie d'un godet graisseur pour maintenir les paliers de l'arbre de la fraise bien lubrifiés (il suffit de verser dans le godet graisseur de 5 à 7 gouttes d'huile « 3 en 1 » ou d'huile à broche légère). L'arbre du chariot doit être lubrifié avec une mince pellicule d'huile et nettoyé avec un chiffon humide pour enlever les copeaux accumulés. Les opérations de lubrification doivent être effectuées toutes les 2 ou 3 semaines, selon l'utilisation de la machine. Le moteur nécessite une lubrification annuelle. Consultez l'étiquette du moteur pour plus de renseignements.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMPORTANTE: Lea estas instrucciones antes de utilizar su nueva máquina de tallar llaves del modelo nº 045. Asegúrese de que se cumplen todas las consignas de seguridad (página 3).





Este manual se refiere específicamente a la máquina de tallar llaves nº 045 de la serie Performance y en él se describe el modelo con todo detalle, lo que le permitirá recibir las piezas apropiadas si necesita algún recambio. Conserve el manual en un sitio seguro, ya que es el único ejemplar que tiene. Si transfiere la propiedad de la máquina, este manual debe ir con el aparato.

Cuando quiera obtener información sobre las piezas de repuesto de esta máquina, refiérase al modelo 045 y al número de la pieza deseada (vea las páginas 6 a 8). Tenga en cuenta que muchas de estas piezas no son intercambiables con las de otras máquinas de ILCO UNICAN.

ÍNDICE

Garantía	30
Consignas de seguridad	31
Introducción / Desembalaje	
Piezas de la máquina (ilustración)	
Identificación de las piezas de la máquina	
(nombres y números)	33
Vista despiezada	
Lista de piezas de la vista despiezada / Desembalaje /	
Llaves de prueba	36
Cómo copiar llaves	
Tallado / Reemplazo de la fresa	
Reglajes	

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

La sociedad ILCO UNICAN garantiza al primer comprador de un modelo nuevo de la máquina 045 que, durante el periodo de un año contado a partir de la fecha de expedición de la máquina por ILCO UNICAN, reparará o reemplazará, a su elección, cualquier pieza de una máquina que, según la apreciación razonable de ILCO UNICAN, tenga defectos provocados por vicios de fabricación de la máquina o por materiales o componentes defectuosos, y ello a condición de que la máquina se devuelva, portes pagados, a ILCO UNICAN o a su representante autorizado antes de la expiración del periodo de garantía, acompañada de una descripción detallada del o de los defectos alegados. ILCO UNICAN puede, discrecionalmente, reembolsar el precio de compra atribuido a la pieza afectada o atribuir un abono si el precio todavía no se ha desembolsado.

La sociedad ILCO UNICAN vende máquinas hechas con la mayor precisión. El comprador asume todos los riesgos e ILCO UNICAN no será responsable en ningún caso si la máquina ha sido mal instalada, se ha utilizado incorrectamente, el mantenimiento ha sido inadecuado o incorrecto, ha habido negligencia, se ha efectuado cualquier modificación o transformación no autorizada de la máquina, o ha habido un accidente. Para más claridad: toda máquina utilizada sin seguir las instrucciones impresas de ILCO UNICAN o haciéndola funcionar por encima de su capacidad nominal, no será cubierta por esta o cualquier otra garantía.

Todas y cada una de las garantías previstas por ILCO UNICAN para cualquier máquina, producto o componente surtirán efecto solamente si, y mientras que, el comprador respeta todos sus compromisos de pago de conformidad con los documentos de aceptación y recepción del pedido por el comprador. El incumplimiento de esos compromisos de pago anulará y dejará sin efecto todas las garantías y no prolongará el periodo de tiempo durante el que la máquina, el producto o el componente estén garantizados, independientemente de que el pago se efectúe finalmente o no.

Estas garantías sustituyen y no se añaden a cualquier otra garantía o condición, explícita o implícita, incluyendo, sin que ello constituya un límite, la capacidad comercial, la adecuación a un propósito determinado o los vicios ocultos. El comprador libera a ILCO UNICAN de cualquier responsabilidad aparte de la que se derive del incumplimiento de las garantías vigentes en virtud del presente documento.

La responsabilidad de ILCO UNICAN no excederá en ningún caso, incluida la negligencia, el precio de compra de la máquina defectuosa. Asimismo, ILCO UNICAN no será responsable de ninguna lesión corporal, de ningún daño a bienes o de cualesquiera daños indirectos.

En esta máquina, utilice solamente piezas de recambio de origen ILCO UNICAN.

ADVERTENCIA – AVISO DE SEGURIDAD

IMPORTANTE: Sírvase leer atentamente estas consignas antes de utilizar la máquina.

La seguridad empieza con la educación y continúa con una utilización correcta de los aparatos. Todos los empleados que vayan a trabajar con esta máquina deben leer antes el manual de utilización facilitado para informarse del manejo correcto. De esta manera, las probabilidades de sufrir accidentes y de realizar entalladuras defectuosas se reducirán considerablemente.

Seguridad general

- Cuando se utiliza el equipo de tallar las llaves o cuando se está cerca de él, hay que llevar gafas de seguridad para disminuir las posibilidades de herirse los ojos.
- Apague siempre la máquina antes de efectuar reglajes o de poner o quitar las llaves.
- La máquina debe colocarse en una zona a la que sólo puedan acceder los operarios autorizados. Su ubicación debe elegirse de manera que los otros empleados, así como los clientes, no se expongan a las virutas que puedan saltar y se hieran.
- No desmonte los dispositivos de seguridad que lleva la máquina. Debe prohibirse estrictamente quitar o modificar las pantallas protectoras, las cubiertas de protección de la fresa y los demás dispositivos de seguridad.
- No hay que tocar nunca las piezas accionadas mecánicamente cuando la máquina está en funcionamiento. El operador debe mantener siempre lejos de la máquina las ropas amplias, el pelo largo, etc.
- Esta máquina se ha diseñado y fabricado específicamente para la única función de tallar llaves, y debe usarse tal y como se indica en el manual de utilización. Se desaconseja formalmente otros usos cualesquiera ya que son potencialmente peligrosos y, por ello, nunca deben intentarse. La violación de esta consigna anulará inmediatamente la garantía.
- Algunos Estados, Comunidades Autónomas o Provincias han fijado una edad límite para poder utilizar ciertas máquinas. Consulte los reglamentos pertinentes para respetar esas disposiciones.

Seguridad eléctrica

- Modelos de 115 voltios: Esta máquina se ha diseñado para funcionar con una corriente eléctrica de 120 voltios C.A. a 60 Hz. Está provista de una clavija tripolar que debe conectarse únicamente a una base de enchufe tripolar con una toma a tierra correcta. ¡No anule el dispositivo de seguridad de la clavija modificándola o utilizándola en enchufes sin toma a tierra!
- Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no coloque la máquina ni la ponga en funcionamiento en sitios mojados o húmedos.
- Los problemas eléctricos deben ser tratados por técnicos cualificados en la materia. Si la garantía de la máquina todavía está vigente, sírvase contactar ILCO UNICAN en la dirección impresa en la portada (ILCO UNICAN ofrece también un servicio de reparación para las máquinas no cubiertas por la garantía. Para más información, póngase en contacto con ILCO UNICAN).
- Desenchufe siempre la máquina antes de quitar la cubierta o de cambiar la fresa.

Instrucciones para la toma a tierra

- En caso de funcionamiento incorrecto o de avería, la toma a tierra facilita un recorrido de menor resistencia a la corriente eléctrica para reducir el riesgo de electrochoque. Esta máquina tiene un cordón eléctrico provisto de un conductor y de una clavija de toma a tierra. La clavija debe conectarse a un enchufe para máquina que esté correctamente instalado y tenga toma a tierra según los códigos y reglamentos locales.
- No modifique la clavija de enchufe que se facilita. Si no entra en la base del enchufe, haga que un electricista cualificado instale el enchufe adecuado.
- Una conexión incorrecta del conductor de toma a tierra del equipo puede provocar un riesgo de choque eléctrico. El conductor con aislamiento que tiene una superficie exterior verde (con o sin bandas amarillas) es el de toma a tierra. Si hubiera que reparar o cambiar el

- cordón eléctrico o la clavija, no conecte el conductor de toma a tierra del equipo a un borne en tensión.
- Si no ha entendido bien las normas de toma a tierra o tiene alguna duda sobre si la máquina tiene una toma a tierra correcta, consulte al respecto con un electricista cualificado o con el personal competente.
- Utilice solamente cables de prolongación de tres hilos que tengan clavijas tripolares con toma a tierra y enchufes tripolares que acepten la clavija de la máquina.
- Repare o reemplace inmediatamente los cordones eléctricos estropeados o usados.

INTRODUCCIÓN / DESEMBALAJE

¡Enhorabuena! Acaba de adquirir una máquina de tallar llaves de calidad superior

La máquina de tallar llaves manual del modelo 045 de la serie Performance que acaba de adquirir integra en su diseño las últimas mejoras para este tipo de máquinas de tallar llaves

Gracias a sus mordazas exclusivas de cuatro lados, esta máquina puede recibir prácticamente cualquier llave normal de cilindro sin necesidad de recurrir a adaptadores.

Incluso las llaves de automóvil de doble cara pueden copiarse fácilmente. En efecto, las mordazas de cuatro lados tienen posiciones adaptadas para agarrar correctamente las llaves y, si es necesario, pueden sujetarlas por la acanaladura o el moleteado para apretarlas mejor.

Precisa, fácil de manejar y mantener, la máquina del modelo 045 da un excelente rendimiento a un precio económico.

Instrucciones de desembalaje

Su máquina de tallar llaves del modelo 045 viene en una caja resistente especialmente acolchada para evitar que sufra desperfectos durante el transporte. Cuando haya sacado la máquina de su caja de cartón, debe instalarla sobre una mesa de trabajo bien nivelada y limpiarla para quitar todo el aceite antioxidante. Aunque la máquina ha sido ajustada en la

fábrica y se han tallado llaves de prueba con ella, le recomendamos que verifique el reglaje para asegurarse de que no se ha movido o modificado durante el transporte (vea la sección "Reglaje de la profundidad del corte" en la página 13).

Seguridad

El modelo 045 ha sido diseñado exclusivamente para poder copiar llaves de cilindro (paracéntricas), sin que se prevea ningún otro uso. El operador de la máquina asume toda la responsabilidad si la utiliza para otro fin que para el que ha sido diseñada. Antes de poner en marcha la máquina, refiérase a la página 3 para conocer todas las consignas de seguridad.

ILCO UNICAN **aconseja firmemente** llevar gafas protectoras o de seguridad cuando se trabaja con esta


máquina o cuando se está cerca de ella durante su funcionamiento. ¡Las gafas protectoras evitan accidentes! Antes de colocar o sacar las llaves hay que parar la máquina.

Cuando la máquina de tallar llaves está funcionando, debe tenerse cuidado para evitar que el disco cortador entre en contacto con las mordazas o el carro, ya que eso dañaría la fresa, la mordaza o el carro.

ATENCIÓN

NO TIRE O DESTRUYA EL EMBALAJE ESPECIAL DE ENVÍO. GUÁRDELO CUIDA-DOSAMENTE EN UN SITIO SEGURO PARA UTILIZARLO CUANDO HAYA QUE TRASLADAR O EXPEDIR LA MÁQUINA.


PIEZAS DE LA MÁQUINA




Identificación de las piezas de la máquina

Nº de pieza	Identificación
024B-1	Carro
025-3X	Mordaza
025-8	Tuerca de mariposa
045-23	Eje del carro
P-X23MC	Fresa P-X23MC
814-00-51	Cepillo de nailon
045-49	Guía de fresado (palpador)
045-55A	Tornillo de ajuste
040-56	Calibrador de llaves
025-62A	Interruptor de encendido/apagado
025-82	Engrasador
045-86X	Cubierta de protección
045-87	Pantalla protectora

VISTA DESPIEZADA



VISTA DESPIEZADA



LISTA DE PIEZAS DE LA VISTA DESPIEZADA

Vea las ilustraciones de las páginas 6 y 7.

Ref.	Nº de pieza	Descripción	Ref.	Nº de pieza	Descripción
1 1X 2 3X	024B-1 045-1X 025-2 025-3X	Carro Conjunto del carro Espárrago roscado del carro Mordaza	75 79 82 84	040-75 024B-79 025-82 024B-84	Motor, ¼ CV, 115 V Muelle del calibrador de llaves Engrasador Brida
4 6X 8 9X	025-4 025-6X 025-8 040-9X	Muelle de mordaza Conjunto de cojinetes de empuje Tuerca de mariposa Mango del carro	86X 87 89 90	045-86X 045-87 045-89 025-90	Cubierta de protección Pantalla protectora Arandela de retención nº 10 Tuerca nº 10-32
20 21 23 32	025-20 025-21 045-23 024B-32	Manguito del eje de la fresa Manguito del eje del carro Eje del carro Tornillo de cabeza redonda, 10-24 x %"	91 92 101	024B-91 024B-92 025-101 040-106	Cordón de alimentación Cable de motor de tres hilos Tornillo de fijación de la polea del motor Bandeja de recogida de virutas
36 37 38 40A 41	025-36 025-37 P-X23MC 025-40A 025-41	Tuerca de la fresa, N-4 Espaciador de la fresa Fresa P-X23MC Eje de la fresa Polea del eje de la fresa	109 110 129 146	025-109 025-110 040-129 040-146	Arandela del cojinete Arandela ondulada Tuerca de bloqueo (8-32) Abrazadera del cordón de alimentación
43 45 46A	814-00-51 024-45 025-46A	Cepillo de nailon Arandela para el perno del cepillo, ¾ Tuerca de cabeza hexagonal, ¾-18 x ¾	150 151 160 163	040-150 040-151 025-160 045-163	Tornillo del interruptor (6-32 x ¼") Tornillo de fijación (8-32 x ¾") Etiqueta de advertencia Tornillo de la cubierta
47	025-47	Polea del motor, 2" - 3 L	171	025-171	Tornillo de fijación de la polea de la fresa, 5/6" – 18 x 1/4"
48 49 50 52	025-48 045-49 040-50 040-52	Correa trapezoidal, 3 L-180 Guía de fresado (palpador) Tope del carro Tornillo de cabeza hueca, 8-32 x 1- ½"	181 182 183	024B-181 024B-182 040-183	Espaciador del calibrador de llaves – Izquierda Espaciador del calibrador de llaves – Derecha Arandela de retención 1/4-20
53 54	045-53A 045-54	Arandela de sujeción de la guía de fresado Tornillo de sujeción de la guía de fresado	184 186 187 188	040-184 045-186 045-187 045-188	Tuerca hexagonal 1/4-20 Tornillo de fijación 6-32 x ¾" Pasador Muelle del pasador
55A 56 57 58	045-55A 040-56 024B-57 024B-58	Tornillo de ajuste Calibrador de llaves Soporte del calibrador de llaves Pasador de guía del calibrador de llaves	189 190 194 195	045-189 045-190 045-194 045-195	Botón de reglaje Etiqueta de la guía de fresado Arandela plana nº 10 Tornillo de cabeza redonda 10-32 x ½"
59 60 61 62A	025-59 025-60 025-61 025-62A	Caja del calibrador de llaves Tornillo de capuchón, 8-32 x ½" Disyuntor, ETA 1658 Interruptor de encendido/ apagado	198 199 IM NS	045-198 045-199 045-IM 025-240	Tornillo de fijación 7/16-14 x ¾" Tornillo de fijación 1/2-20 x ½" Manual de instrucciones Motor, ¼ CV, 220 V
65 68 70 74	045-65 040-68 040-70 040-74	Base mecanizada Cubierta para los componentes eléctricos Soporte de caucho Tornillo de cabeza abombada, 8-32			

CÓMO COPIAR LLAVES

Desembalaje

La máquina de tallar llaves nº 045 se envía completamente montada, con excepción del mango del carro y de la manija de la palanca. Una vez desembalada la máquina, localice el mango del carro y atorníllelo en su sitio.

Llaves de prueba

La máquina viene con unas cuantas llaves de prueba que han sido talladas con ella y que representan el trabajo realizado por nuestros inspectores de calidad antes de aprobar el envío de la máquina. Las llaves son reproducciones de modelos de fábrica y su precisión mínima es de 0,002". Guárdelas y utilícelas como patrones de medida para comprobar la precisión de las entalladuras en las llaves que talle. Cuando copie una llave y compare mediante un micrómetro o un calibre la profundidad real de las entalladuras en la copia de la llave con la profundidad de las entalladuras de la llave modelo, podrá determinar si la máquina talla a una profundidad excesiva o insuficiente y, en consecuencia, sabrá si es necesario ajustar la guía de fresado.

Técnicas correctas para el tallado de llaves

La máquina nº 045 se ha diseñado para tallar las llaves de una manera rápida, eficaz y precisa, pero la pericia del operador es un elemento muy importante. Aunque la colocación de las llaves en las mordazas es una operación fácil de aprender, hay que seguir ciertos principios de base. Así pues, si una máquina para tallar llaves tiene un reglaje correcto pero la utiliza alguien que no conoce las técnicas apropiadas, la máquina NO producirá llaves correctas. La manera de fijar la llave en las mordazas es una operación crucial para obtener una copia precisa.

Recuerde que el objetivo último de una copia de llave es el de accionar la cerradura para la que está destinada. Si los clientes le devuelven las llaves, vuelva a examinar sus técnicas de tallado y el reglaje de la máquina.

Seguidamente, le facilitamos algunos consejos de utilización importantes:

- 1. Limpie periódicamente las mordazas para que no haya virutas de metal debajo de las llaves. Es importante que las dos llaves se apoyen horizontalmente a lo largo de las caras de las mordazas. Ninguna de las llaves debe estar inclinada.
- NO UTILICE alicates u otras herramientas para apretar las mordazas. Con hacer una presión manual firme, es suficiente.
- 3. Mantenga el eje del carro limpio de virutas. Puede aplicarle una película fina de aceite. El carro debe poder moverse libremente sin obstáculos.
- 4. No deje NUNCA que el lomo de una llave toque el lado de la guía de fresado. En ese caso, el lomo de la llave bruta entraría en contacto con el lado del disco cortador y se desprendería algo de metal. Si la copia de la llave se reproduce a su vez dos o tres veces, se irá acumulando el error y se producirán llaves inservibles. Nunca desbarbe un lomo.
- 5. Impida que la fresa toque las mordazas, porque si eso ocurre se desafilará y perderá su eficacia.
- 6. Mantenga la fresa limpia. No permita que cuerpos extraños o herramientas la emboten. El cortador es un útil de precisión y tiene que manejarse con cuidado.
- 7. Es importante lubricar las piezas móviles. Para ello, la máquina dispone de un engrasador que permite mantener bien lubricados los cojinetes del eje de la fresa (basta con verter en el engrasador de 5 a 7 gotas de aceite "3 en 1" o de aceite ligero para ejes). El eje del carro debe lubricarse con una película delgada de aceite y debe limpiarse para quitar las virutas que se hayan acumulado. La lubrificación debe efectuarse cada 2 ó 3 semanas, según la frecuencia de utilización de la máquina. El motor debe lubricarse anualmente. Para más detalles, consulte la etiqueta del motor.

CÓMO COPIAR LLAVES

Procedimiento general para copiar llaves


ADVERTENCIA: No coloque o saque llaves de la máquina a menos que el interruptor esté en la posición de apagado (OFF). Cuando trabaje con esta máquina lleve siempre puestas gafas de protección.

Para copiar una llave correctamente, los operadores de la máquina realizan las cuatro operaciones siguientes:

- Selección de la llave bruta apropiada. Comparación de la cabeza, la longitud y la sección transversal (anchura, ángulo y ubicación de las acanaladuras) con los elementos correspondientes de la llave que hay que copiar, para asegurarse de que la correspondencia es adecuada.
- Verificación de las dos mordazas de cuatro lados para que estén colocadas en la posición exigida por la llave que se desea copiar. Consulte la sección de este manual titulada "Utilización de las mordazas de cuatro lados".
- 3. Alineamiento correcto de la llave modelo y de la llave bruta en las mordazas. Consulte la sección "Alineamiento de las llaves en las mordazas".
- 4. Copia propiamente dicha de la llave modelo, que no podrá hacerse correctamente si no se han efectuado las operaciones anteriores.

Utilización de las mordazas de cuatro lados

La máquina $n^{\rm o}$ 045 está equipada con mordazas polivalentes de cuatro lados Super Jaw 2 de ILCO UNICAN. Tienen cuatro superficies de sujeción diferentes que permiten sujetar prácticamente cualquier llave de cilindro (vea la figura 1).



Utilización de las mordazas de cuatro lados (continuación)


Para obtener la mejor sujeción posible hay que seleccionar la posición apropiada de la mordaza para la llave que se desea copiar. Las posiciones de la mordaza se explican seguidamente y su utilización correcta se refleja en la figura 2.

Estándar: Para sujetar las llaves de cilindro corrientes, como las llaves de domicilios, las de automóviles de una sola cara o las de candados de uno o dos lomos.


Estrecha: Para sujetar la llave 1092B y otras llaves estrechas.


Ancha: Para sujetar las llaves Ford de doble cara y tipos similares de llaves, tanto primarias como secundarias. Cuando coloque la llave en la mordaza, póngala de forma que la superficie superior de la mordaza se apoye horizontalmente contra el reborde central de la llave.

X: Ideal para sujetar la mayoría de llaves de doble cara corrientes utilizadas en casi todos los coches actuales. Sujete la llave por las acanaladuras en lugar de por el borde de la hoja en donde se hacen las entalladuras (vea la figura 2).











Para cambiar la posición de las mordazas y pasar, por ejemplo, de la posición estándar a la posición ancha, afloje primero las tuercas de mariposa. Después, levante a la vez la parte superior e inferior de la mordaza como si fuera un todo para subirla por encima de su posición en el carro. Gire la mordaza hasta que la posición deseada esté frente a la parte trasera de la máquina y baje entonces las mordazas hasta que toquen el carro. Las dos mordazas, la de la derecha y la de la izquierda, deben girarse hasta que estén en la misma posición.

CÓMO COPIAR LLAVES


Alineamiento de las llaves en las mordazas Llaves con lomo

ADVERTENCIA: Antes de colocar o sacar llaves de la máquina asegúrese de que el interruptor está en la posición de <u>apagado</u> (OFF).

Tanto la llave modelo como la llave bruta tienen que estar bien alineadas y sujetas en las mordazas. Para ello, deslice el conjunto del carro de la máquina hacia la derecha y coloque la llave bruta apropiada en la mordaza DERECHA del carro, con la cabeza dirigida hacia la izquierda.

Asegúrese de que el lomo de la llave bruta esté situado, aproximadamente, ¼" a la izquierda del borde izquierdo de la mordaza. Manteniendo la llave bruta horizontal y firmemente contra la mordaza, apriete la tuerca de mariposa. Siga el mismo procedimiento para colocar la llave modelo en la mordaza IZQUIERDA del carro, dejando en este caso un espacio de ¼" entre el lomo de la llave y el borde de la mordaza.


Seguidamente, baje el calibrador de llaves y coloque el carro de tal manera que el borde izquierdo del diente DERECHO del calibrador toque el borde del lomo de la llave bruta (vea la figura 3). Afloje la tuerca de mariposa que sujeta la llave modelo y colóquela de manera que su lomo toque el borde izquierdo del diente IZQUIERDO del calibrador de llaves.



Asegúrese de que los lomos de la llave modelo y de la bruta están bien colocados contra el calibrador de llaves y que las dos llaves están en posición horizontal (no inclinadas) en las mordazas. Apriete la tuerca de mariposa.

Alineamiento de las llaves en las mordazas Llaves sin lomo

Cuando las llaves no tienen lomo clásico, como en el caso de la llave Ford de cara doble, se utiliza la punta de la llave como punto de alineamiento (vea la figura 4). Primero, apriete la llave bruta y lleve el carro de la máquina hacia la izquierda. Baje el calibrador de llaves y coloque el carro de forma que la punta de la llave Ford toque el calibrador de llaves. Instale y alinee de la misma manera la llave modelo en la mordaza izquierda.




Como las llaves de tipo "Best" y "Falcon" no tienen un lomo clásico sino una punta replegada, el calibrador de llaves se utiliza para alinear las puntas replegadas. Una vez que se ha fijado la llave bruta, se desplaza el carro hacia la izquierda para que el calibrador de llave pueda bajar y tocar la superficie de la punta replegada. Igualmente, la llave modelo se alinea en la mordaza izquierda y se coloca de forma que toque el borde del calibrador de llaves.

TALLADO / REEMPLAZO DE LA FRESA

Secuencia general de funcionamiento

ADVERTENCIA: Antes de colocar o sacar llaves de la máquina asegúrese de que el interruptor está en la posición de <u>apagado</u> (OFF).

- 1. Gire las dos mordazas hasta colocarlas en la posición apropiada para la llave que se quiere copiar
- 2. Coloque la llave bruta y la llave modelo en las mordazas utilizando el método pertinente descrito en la sección "Alineamiento de las llaves en las mordazas". Asegúrese de que las dos llaves están colocadas horizontalmente en las mordazas y que no están inclinadas.
- 3. Baje el calibrador de llaves para alinear las llaves utilizando el método pertinente descrito en la sección anterior "Alineamiento de las llaves..." (vea la página 10).
- 4. Después de haber alineado las llaves, coloque el calibrador en la posición "arriba".
- 5. Apriete el interruptor de encendido/apagado para ponerlo en la posición de encendido (ON).
- 6. Levante el carro con las dos manos (vea la figura 5).
- 7. Desplace el carro para alinear la guía de fresado con el lomo de la llave modelo; después s e p á r e l a ligeramente del lomo. No deje que la fresa toque el lomo de la llave bruta.
- Haga presión sobre el carro mientras lo mueve hacia la izquierda. Trace



- cuidadosamente las entalladuras de la llave modelo con la guía de fresado. La fresa hará las entalladuras correspondientes en la llave bruta. Cuando haya trazado la entalladura más cercana a la punta de la llave modelo, vuelva a trazar todas las entalladuras llevando el carro hacia la derecha. Esta operación eliminará todo el metal de la llave bruta que no haya sido cortado durante el primer pase.
- 9. Pulse el interruptor de encendido/apagado para ponerlo en la posición de apagado. Quite la llave bruta. Vuelva a apretar en el interruptor para ponerlo en la posición de encendido y quite todas las rebabas que puedan haber quedado pasando ligeramente la llave por el cepillo de desbarbar. Pulse el interruptor para apagar la máquina.
- 10. Consejos de manejo: Cuando copie una llave, no mueva el carro con movimientos bruscos e irregulares. Realice un movimiento uniforme y suave colocando las dos manos en el carro para dirigirlo. Ejerza la misma presión con cada copia. Una presión excesiva puede provocar cortes demasiado profundos. A veces, es mejor practicar con algunas llaves hasta que el operador aprende a ejercer una presión constante y uniforme sobre el carro.

Reemplazo de la fresa

La fresa P-23XMC que lleva esta máquina tiene un diámetro de 2 ¼", un espesor de 0,093" y un agujero de ½". Se trata de una fresa hecha de acero de corte rápido. Su lado izquierdo es plano, lo que permite realizar entalladuras profundas cuando éstas están situadas cerca del lomo, como es el caso de las llaves GM, Chicago, etc. La fresa no tiene garantía, razón de más para que los operadores la manipulen con cuidado y eviten los movimientos bruscos. No fuerce el carro hacia arriba, ya que la llave bruta daría contra la fresa, y no ejerza una presión fuerte mientras talla. Además, impida que la fresa roce las abrazaderas, ya que perdería el filo rápidamente.


Como cualquier instrumento cortante de metal, la fresa P-23XMC se embotará con el uso. Hay tres indicios que permiten saber si la fresa se ha desafilado y debe cambiarse:

- 1. El tiempo: Una fresa embotada necesita más tiempo para hacer las entalladuras.
- 2. El sonido: Una fresa embotada emite un sonido estridente cuando pasa por la llave bruta.
- 3. Las rebabas: Una fresa embotada no corta el metal, lo enrolla. Cuando esto ocurre, se forma una acumulación de rebabas en la cara inferior de la llave. Cuando la acumulación es importante, la fresa está desafilada. Una fresa afilada deja pocas rebabas o ninguna.


Para cambiar la fresa utilice dos llaves: una llave de ¾" para la tuerca de la fresa, y otra de ½" para el eje de la fresa. Coloque las dos llaves en posición y afloje la tuerca de la fresa. Dése cuenta de que la tuerca de la fresa tiene una rosca inversa y que se afloja girando hacia abajo. Quite las arandelas espaciadoras y la fresa embotada. Instale la nueva fresa y vuelva a colocar las arandelas y la tuerca.

Reglaje de la profundidad del corte


Como medida de seguridad, DESENCHUFE la máquina antes de ajustar la profundidad de la entalladura. Es fundamental que la guía de fresado y la fresa estén en el mismo plano, es decir, alineadas una respecto a la otra. Si la guía de fresado sobresale con respecto a la fresa, las entalladuras realizadas en la llave bruta no tendrán la profundidad suficiente y la copia no funcionará. Igualmente, si la guía de fresado se queda detrás de la fresa, las entalladuras de la llave serán demasiado profundas (vea la figura 6).



Para comprobar el reglaje de la profundidad, coloque dos llaves brutas idénticas en las mordazas, en posición horizontal (no es necesario alinearlas). Después, levante el carro poniendo la llave bruta de la izquierda contra la guía de fresado y la llave bruta de la derecha contra la fresa. Gire la polea de la máquina con la mano y observe la llave bruta de la derecha. Si el reglaje es correcto, la fresa rozará ligeramente la llave bruta.



Como ningún disco cortador es perfectamente redondo, hay que girar la fresa una vuelta completa antes de cambiar el reglaje. En la fresa habrá un punto máximo respecto al que habrá que efectuar el reglaje. Si, después de una vuelta completa, la fresa no toca la llave bruta, habrá que hacer un nuevo reglaje.



Para ajustar la guía de fresado, afloje ligeramente el tornillo de sujeción ubicado encima de la guía (vea las figuras 7 y 8). Después de haberlo aflojado, el botón de reglaje de la profundidad puede girarse hacia la izquierda disminuir (para profundidad de entalladura) o hacia la derecha (para aumentarla). También en ese caso, el

reglaje correcto se obtendrá cuando la fresa **roce ligeramente** la llave bruta colocada delante de ella mientras la guía de fresado está en contacto con la otra llave bruta. Apriete el tornillo de sujeción cuando haya terminado el reglaje. Después de apretar el tornillo, asegúrese de que el ajuste no ha variado.

Cada marca de calibrado en el botón de reglaje de la profundidad representa aproximadamente 0.0015" (1½ milésimas de pulgada). Como puede ver, este dispositivo le permite efectuar un reglaje muy exacto de la máquina de tallar llaves. En realidad, si tiene un micrómetro o un pie de rey de esfera, usted puede ajustar su máquina con una "precisión de fábrica". Para ello, reproduzca una llave y mida las entalladuras de la llave modelo y de la copia para compararlas. Eso le indicará si existe una diferencia, es decir, si las entalladuras copiadas son demasiado o poco profundas y cuál es la diferencia. Con esos datos, usted puede utilizar el botón de reglaje de la profundidad situado en la máquina para ajustarla con objeto de obtener la mayor precisión posible. Esta operación es muy importante habida cuenta de que muchas cerraduras están diseñadas con tolerancias mínimas y que las llaves que usted reproduce son, muy a menudo, copias apenas funcionales. Cuanto mejor sea el reglaje de su máquina, más iguales a las llaves originales serán sus copias, reduciendo así los cortes defectuosos y no funcionales.

Es muy importante comprender que el reglaje de la máquina no es una operación "de una sola vez". Conforme se va usando la fresa, hay que ir ajustando la máquina para compensar. Una buena técnica de taller es verificar el reglaje de profundidad de la máquina cada 2 ó 4 semanas, según la cantidad de llaves copiadas, y hacer los reajustes necesarios. Cuando haga las comprobaciones indicadas, constatará que la mayor parte de las veces no es necesario volver a calibrar, pero si usted verifica y realiza las correcciones ANTES de que los clientes le devuelvan las llaves defectuosas, su tienda se forjará una buena reputación.

REGLAJES

Reglaje del espaciamiento

El espaciamiento no puede ajustarse. Sin embargo, si se reemplazara el calibrador de llaves, habría que ajustarlo después de la instalación. Para hacerlo, primero coloque una llave modelo y una llave bruta y alineelas contra la guía de fresado y la fresa. Después, baje el calibrador de llaves y lime el diente apropiado para que el calibrador entre en contacto con los lomos de las dos llaves.

Reglaje del tope del carro

El tope del carro tiene como función impedir que la fresa dé contra la mordaza derecha. Este tope tiene una tuerca y un tornillo, y puede ajustarse. Para verificar el reglaje, levante el carro (sin que haya llaves en las mordazas) y gire la fresa con la mano. La fresa no debe tocar la mordaza. Cuando el reglaje del tope es correcto, tiene que haber una distancia de 0,008" entre la mordaza y la fresa (más o menos, el espesor de una tarjeta normal). No deje una distancia mayor porque eso puede afectar la profundidad de las entalladuras.

Limpieza

Mantenga su máquina limpia, sin virutas ni polvo. Las zonas más importantes son las mordazas y los ejes. Un pincel de una pulgada es ideal para limpiar esas zonas. Los ejes deben limpiarse periódicamente con un trapo ligeramente impregnado en aceite. Le aconsejamos limpiar las mordazas a menudo porque una simple viruta puede alterar la precisión de la máquina.

Frecuencia de lubrificación

Es importante lubricar las piezas móviles. Para ello, la máquina dispone de un engrasador que permite mantener bien lubricados los cojinetes del eje de la fresa (basta con verter en el engrasador de 5 a 7 gotas de aceite "3 en 1" o de aceite ligero para ejes). El eje del carro debe lubricarse con una película delgada de aceite y debe limpiarse para quitar las virutas que se hayan acumulado. La lubrificación debe efectuarse cada 2 ó 3 semanas, según la frecuencia de utilización de la máquina. El motor debe lubricarse anualmente. Para más detalles, consulte la etiqueta del motor.

NOTES / NOTES / NOTAS



USA ILCO UNICAN CORP.

400 Jeffreys Rd., Rocky Mount, NC 27802-2627 Tel.: (252) 446-3321 • (252) 446-4702

Canada and international ILCO UNICAN INC.

7301 Decarie Blvd., Montreal, Quebec H4P 2G7 Tel.: (514) 735-5411 • (514) 735-4704 Export Fax: (514) 735-1393

É.-U. ILCO UNICAN CORP.

400 Jeffreys Rd., Rocky Mount, NC 27802-2627 Tel.: (252) 446-3321 • (252) 446-4702

Canada et international ILCO UNICAN INC.

7301 Decarie Blvd., Montreal, Quebec H4P 2G7 Tél. : (514) 735-5411 • (514) 735-4704 Téléc. à l'exportation : (514) 735-1393

EE.UU. ILCO UNICAN CORP.

400 Jeffreys Rd., Rocky Mount, NC 27802-2627 Tel.: (252) 446-3321 • (252) 446-4702

Canadá e internacional ILCO UNICAN INC.

7301 Decarie Blvd., Montreal, Quebec H4P 2G7 Tel.: (514) 735-5411 • (514) 735-4704 Fax exportaciones: (514) 735-1393